



Acesse o manual completo,  
o guia rápido e demais informações  
disponíveis do produto

### Introdução

Antes de desembalar seu MIT Player W, leia atentamente as informações contidas neste guia, para que seu MIT conserve suas características iniciais

e seu perfeito funcionamento com o decorrer do tempo. Verifique se existem avarias visíveis, como partes rompidas, úmidas, etc.

informando ao responsável pela venda a fim de garantir a cobertura de seguro, garantias de fabricante, transportadores, etc.

### ATENÇÃO!

Se as instruções não forem observadas, poderão ocorrer danos ao equipamento, pelos quais a Toledo do Brasil não se responsabilizará.

Depois de retirar o MIT Player W da embalagem, verifique o conteúdo. Os seguintes itens devem estar inclusos:

- a. MIT Player W;
- b. Fonte de alimentação multivoltagem;
- c. Cabo HDMI;
- d. Guia rápido; Certificado de garantia e Flyer institucional.



### ATENÇÃO!

- **MIT 7:** O software do MIT 7 está disponível para download no site da Toledo do Brasil na seção de suporte, no seguinte endereço: <https://www.toledobrasil.com/software-e-drivers>.
- O fornecimento do MIT 7 não contempla e não necessita de hardkey, o licenciamento do software é feito integralmente pela Cloud Prix, nas modalidades abaixo:
  - Licenciamento Loja
  - Licenciamento Global

Para mais informações, verifique o manual do usuário no site: <https://www.toledobrasil.com/produto/mit-midia-interna>

### Conhecendo o seu MIT Player W



## Preparação da Instalação

- O seu MIT Player W deve ser instalado próximo da TV ou do monitor, facilitando a conexão dos cabos. Posicione-o em um local seguro onde não tenha risco de queda. Certifique-se de que os pontos de ventilação do MIT Player W estejam livres para o seu perfeito resfriamento não prejudicando a performance do equipamento. As condições de alimentação elétrica, temperatura e umidade relativa do ar devem ser respeitadas conforme as especificações técnicas contidas neste guia;
- A tomada que alimentará o seu MIT Player W, deve estar de acordo com as normas do CONMETRO nº11 de 20/12/2006 e norma NBR 14136/2002, que protegem os usuários contra choques elétricos em caso de falha e acidente na rede elétrica;
- Nunca use ou instale seu MIT Player W em área classificada como perigosa, rede elétrica instável e não use extensões ou conectores tipo T (benjamins).
- Deve ser evitado locais que excedam as especificações técnicas de temperatura (-20°C a + 70°C) e umidade relativa do ar (10 a 90%) sem condensação.

### ATENÇÃO!

Não cabe à Toledo do Brasil a regularização das instalações elétricas de seus clientes e tampouco a responsabilidade por danos causados ao equipamento, em decorrência da desobediência a estas instruções. Fica ainda o equipamento sujeito a perda de garantia.

Se estas recomendações não forem obedecidas, poderão ocorrer erros operacionais e problemas no funcionamento do MIT Player W, cabendo ao usuário a total responsabilidade pelos erros incidentes.

## Instalando seu MIT Player W

O MIT Player W é fornecido de fábrica com os programas instalados, configurados e pronto para ser utilizado. As configurações que devem ser realizadas no momento da instalação, são as

configurações de rede ethernet que são particulares de cada local de instalação. Para realizar as configurações de rede serão necessários um mouse (não inclusos no fornecimento) com conexões

USB e a própria TV ou Monitor (não inclusos no fornecimento) onde o MIT Player W será conectado.

### ATENÇÃO!

Para mais detalhes destas conexões, verifique o manual do usuário no site: <http://www.toledobrasil.com.br/produtos/manuais>

## Ligando o seu MIT Player W

O MIT Player W dispõe de **uma única forma de alimentação**, utilizando uma

fonte adaptadora de parede multivoltagem que opera em 110 ou 220 VCA sem

a necessidade de ajustes manuais de seleção de tensão.



### ATENÇÃO!

Não recomendamos a alimentação via saída USB da TV ou do monitor. Essa prática pode danificar o seu MIT Player W.

# Especificações técnicas

MIT Player W		
Embalagem	Dimensões	65 mm (A) x 210 mm (L) x 285 mm (C)
	Peso	0,600 kg
MIT Player W		
Hardware	Dimensões	21 mm (A) x 46 mm (L) x 110 mm (C)
Peso	Líquido	0,190 kg
	Bruto (embalado)	0,300 kg
Embalagem	Dimensões	75 mm (A) x 81 mm (L) x 142 mm (C)
Temperatura	Operação	-20° a 70° C, com umidade relativa do ar entre 10% e 90% sem condensação
	Armazenamento	-25° a 75° C, com umidade relativa do ar entre 05% e 95% sem condensação
Alimentação Elétrica	Entrada Nominal	100 a 240 Vca
	Frequência	50 a 60 Hz
Fonte de Alimentação	Consumo CA	2,01 W a 6,33 W
	Corrente Máxima	2,5 A
	Tensão de Saída	5 Vcc
Comprimento dos Cabos	Cabo HDMI	20 cm
	Cabo USB	40 cm
Características do Hardware	Processador	Rockchip Rk3288 quad core, 28 nm, ARM Cortex-A17, 1.8 GHz
	Placa de Vídeo	Integrada AMD Radeon HD 8280E Graphics
	Rede Ethernet Cabo	100/1.000 Gbps
	Armazenamento de dados	16 GByte
	Micro SD	Até 3 GByte
	Memória RAM	2 GByte
2 Portas USB	Para conexão de periféricos, como por exemplo mouse e teclado (não incluso no fornecimento)	
<b>Para melhor definição dos conteúdos processados pelo MIT Player W, a Toledo do Brasil recomenda as seguintes especificações para a TV ou Monitor:</b>		
TV ou Monitor (não incluso no fornecimento)	Tela	Formato Wide (16:9)
	Resolução	Mínima de 1360 x 768 pixels
	Áudio e Vídeo	Entrada para áudio e vídeo PC com conector HDMI

## Recomendações

- Utilize o seu MIT Player W seguindo sempre as instruções contidas neste guia;
- Nunca remova a fonte adaptadora multivoltagem da tomada, puxando-a pelo cabo. Puxe-a sempre pela fonte;
- Nunca ligue o seu MIT Player W caso a tomada ou a fonte adaptadora multivoltagem estejam danificadas;
- Afaste o cabo da fonte adaptadora multivoltagem de superfícies quentes, molhadas / úmidas;
- Antes de efetuar qualquer serviço de limpeza ou manutenção, desligue o seu MIT Player W da rede elétrica;
- Mantenha sempre limpa a área que circunda o MIT Player W e, antes de efetuar qualquer serviço de limpeza ou manutenção, desligue-o da rede elétrica;
- Caso ocorra algum problema no MIT Player W consulte o manual do usuário, antes de chamar a Assistência Técnica Toledo do Brasil ou rede de Oficinas Técnicas Autorizadas. O manual do usuário encontra-se disponível no site da Toledo do Brasil, na seção de suporte ou clicando no seguinte endereço: <https://www.toledobrasil.com/manuais>.

### ATENÇÃO!

Este guia contém informações básicas para colocação do equipamento em uso. Para maiores detalhes de operação, programação, protocolos de comunicação,

troca de bateria(se houver) e demais informações, consulte o manual do usuário do MIT Player W, disponível no site: [www.toledobrasil.com.br/produtos/manuais](http://www.toledobrasil.com.br/produtos/manuais).

# Termo de garantia

A Toledo do Brasil garante seus produtos contra defeitos de fabricação (material e mão de obra) pelo período especificado no certificado de garantia, contado a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor final, se consideradas as condições

estabelecidas por este manual para defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação. Nos prazos de garantia citados no certificado de garantia, já estão computados o prazo de garantia legal e o prazo de garantia contratual.

Tanto a constatação dos defeitos, como os reparos necessários serão promovidos pela Toledo do Brasil (matriz ou filial) ou uma OTA - Oficina Técnica Autorizada Toledo do Brasil que se encontre mais próxima do local de instalação do equipamento.

## Uso da Garantia

Para efeito de garantia, apresente o Certificado de Garantia devidamente preenchido e a Nota Fiscal de compra do equipamento contendo seu número de série.

## A garantia fica automaticamente inválida se:

- O equipamento não for instalado e utilizado conforme as instruções contidas neste guia.
- O equipamento tiver sofrido danos por acidentes ou agentes da natureza, maus tratos, descuido, ligação à rede elétrica imprópria, exposição a agentes químicos e/ou corrosivos, presença de água ou insetos no seu interior, utilização em desacordo as instruções deste guia ou ainda por alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Toledo do Brasil.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da placa de identificação do equipamento.
- Houver adulteração ou rasuras no Certificado de Garantia ou tiver expirado a vigência do período de garantia.

## Observações:

- Se ocorrer defeito de fabricação durante o período de garantia, a responsabilidade da Toledo do Brasil será limitada ao fornecimento gratuito do material e do tempo do técnico aplicado no serviço para colocação do produto em operação, desde que o Cliente envie o equipamento à Toledo do Brasil ou pague as horas gastas pelo técnico durante a viagem, bem como as despesas de refeição, estada, quilometragem e pedágio e ainda as despesas de transporte de peças e pesos-padrão, acrescidas dos impostos e taxa de administração.
- No caso de produtos fabricados por terceiros e revendidos pela Toledo do Brasil (PCs, Scanners, Impressoras, CLPs, Etiquetadores e outros), será repassada ao Cliente a garantia do

fabricante, cuja data base será a data da fatura para a Toledo do Brasil.

- Não estão incluídas na garantia eventuais visitas solicitadas para limpeza ou ajuste do produto, devido ao desgaste decorrente do uso normal.
- Se o Cliente solicitar a execução de serviços, no período de garantia, fora do horário normal de trabalho da Toledo do Brasil, será cobrada a taxa de serviço extraordinário.
- Em nenhum caso, a Toledo do Brasil poderá ser responsabilizada por perda de produtividade ou de dados, danos diretos ou indiretos, reclamações de terceiros, paralisações ou ainda quaisquer outras perdas ou despesas, incluindo lucros cessantes, provenientes do fornecimento. Se, em razão de lei ou acordo, a Toledo

do Brasil vier a ser responsabilizada por danos causados ao Cliente, o limite global de tal responsabilidade será equivalente a no máximo 5% do valor do equipamento, ou da parte do equipamento que tiver causado o dano, à vista das características especiais do fornecimento.

- A Toledo do Brasil não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
- Peças e/ou acessórios que forem substituídos em garantia serão de propriedade da Toledo do Brasil.
- Eventuais dúvidas quanto às condições de garantia deverão ser tratadas diretamente com a Toledo do Brasil.

## Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

Araçatuba, SP.....(18) 3303 - 7000  
Belém, PA.....(91) 3182 - 8900  
Belo Horizonte, MG.....(31) 3326 - 9700  
Campinas (Valinhos), SP.....(19) 3829 - 5800  
Campo Grande, MS.....(67) 3303 - 9600  
Cuiabá, MT.....(65) 3928 - 9400  
Curitiba (Pinhais), PR.....(41) 3521 - 8500

Fortaleza, CE.....(85) 3391 - 8100  
Goiânia, GO.....(62) 3612 - 8200  
Manaus, AM.....(92) 3212 - 8600  
Maringá, PR.....(44) 3306 - 8400  
Porto Alegre (Canoas), RS.....(51) 3406 - 7500  
Recife, PE.....(81) 3878 - 8300  
Ribeirão Preto, SP.....(16) 3968 - 4800

Rio de Janeiro, RJ.....(21) 3544 - 7700  
Salvador (Lauro de Freitas), BA.....(71) 3505 - 9800  
São José dos Campos, SP.....(12) 3203 - 8700  
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.....(11) 4356 - 9404  
Uberlândia, MG.....(34) 3303 - 9500  
Vitória (Serra), ES.....(27) 3182 - 9900

[toledobrasil.com.br](http://toledobrasil.com.br)

Canal de Suporte da Toledo do Brasil: [suporte.tecnico@toledobrasil.com.br](mailto:suporte.tecnico@toledobrasil.com.br)

**Toledo do Brasil**  
Indústria de Balanças Ltda.