Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.



Roteiro de instalação





 Este roteiro foi elaborado de forma a orientar passo a passo a instalação do programa MGV6 em seu computador

 Antes da instalação e configuração do MGV 6, verifique se o computador e as balanças são compatíveis com o MGV6.

 Seguem as tabelas de "Especificações do computador e ambiente operacional" e a "Tabela de compatibilidade" com as informações relacionadas às balanças e versões compatíveis com o MGV6.



Sistemas operacionais suportados

MGV6/MGV6 Global versão 1.6.1 ou superior

- Windows 7 32 e 64 Bits
- Windows Server 2008 R2 SP1 64 bits
- Windows 8 Professional 32 e 64 bits
- Windows 8 Enterprise 32 e 64 bits
- Windows Server 2012 Data Center 64 bits
- Windows Server 2012 Standard 64 bits
- Windows Server 2012 Essentials 64 bits
- Windows 8.1 32 e 64 bits
- Windows 8.1 Pro 32 e 64 bits
- Windows Enterprise 32 e 64 bits
- Windows Server 2012 R2 Foundation
- Windows Server 2012 R2 Essentials
- Windows Server 2012 R2 Standard
- Windows Server 2012 R2 Data Center
- Windows 10 32 e 64 bits
- Windows 10 Enterprise 32 e 64 bits
- Windows Server 2016
- Windows Server 2019

Software

Microsoft .NET Framework 4.6.1

Atenção!

O Windows deve obrigatoriamente estar atualizado, para que se possa usufruir de um funcionamento adequado do aplicativo



Requisitos mínimos de hardware e rede

A solução MGV6 é desenvolvida e homologada em ambiente de rede local, por isso os requisitos de rede como largura de banda, disponibilidade e latência devem atender as condições de uma LAN (Local Area Network) em boas condições de funcionamento, ou seja: uma rede com baixa latência, sem perda de pacotes e com poucos saltos entre o Servidor do MGV6, Servidor de Banco de Dados e os equipamentos da solução.

	MGV 6	MGV 6 Global			
Lojas	1 loja	1 a 20 lojas	20 a 50 lojas	50 a 100 lojas	mais de 100 lojas*
Processador	Core 2 Duo ou Superior	Core 2 Duo ou Superior	4 Núcleos ou superior	8 Núcleos ou Superior	8 Núcleos ou Superior
Memória RAM	Mínimo de 3 GB	Mínimo de 4 GB	Mínimo de 8 GB	Mínimo de 16 GB	Mínimo de 16 GB
Porta Serial RS- 232C	No caso de comunicação RS-485 com as balanças	Somente comunicação Ethernet e Wi-Fi disponíveis			
Sistema Operacional	Vide abaixo os sistemas operacionais suportados				
HD	4 GB livres por loja				
Placa de Vídeo	Resolução 1024 x 768				
Drive de CD-ROM	Para instalação da aplicação				
Impressora	Para impressão de relatórios textuais ou gráficos				
Placa de Rede	Para comunicação com balanças Ethernet / Wi-Fi				



Lista de equipamentos compatíveis

Produto	Tipo de comunicação	Versão da PCI Principal	Versão da PCI Ethernet	Versão da PCI Wi-Fi
Gerenciador de Rede	Serial	6.00 J	-	-
Prix 4 N	RS-485 / Ethernet	6.4 P ou superior	6.4P Web	-
Prix 4 W	RS-485 / Ethernet	7.3 CT ou superior	3.15 ou superior	-
Prix 4 Flex	RS-485 / Ethernet / Wi-Fi	7.3 CT ou superior	3.15 ou superior	RCM Flash (Cartão): 2.18 ou superior RCM 4400: 3.37 ou superior
Prix 4S Flex	RS-485 / Ethernet	7.3 CT ou superior	3.15 ou superior	-
Prix 4 Plus	RS-485 / Ethernet / Wi-Fi	7.6 BI ou superior	Circuito na PCI principal	RCM 4400: 3.37 ou superior RCM 5400: 4.15 ou superior RCM 5600: 5.15 ou superior
Prix 4 W Plus	RS-485 / Ethernet	7.6 BI ou superior	Circuito na PCI principal	-
Prix 4 Uno	RS-485 / Ethernet / Wi-Fi	7.0 AT ou superior	Circuito na PCI principal	RCM 5400: 4.15 ou superior RCM 5600: 5.15 ou superior
Prix 4 Due	RS-485 / Ethernet / Wi-Fi	7.0 EH ou superior	Circuito na PCI principal	RCM 5600: 5.15 ou superior
Prix 5	RS-485 / Ethernet / Wi-Fi	8.2 DR ou superior	3.15 ou superior	RCM Flash (Cartão): 2.18 ou superior RCM 4400: 3.37 ou superior RCM 5400: 4.15 ou superior RCM 5600: 5.15 ou superior
Prix 5 Plus	RS-485 / Ethernet / Wi-Fi	8.6 CB ou superior	Circuito na PCI principal	RCM 5400: 4.15 ou superior RCM 5600: 5.15 ou superior
Prix 6	Ethernet / Wi-Fi	Todas as versões	-	- 5
Obs.: A solução para a	Gestão da Data de Validade es RCM 5400 e RCM 5600, confo	tá prevista para a Prix 5 rme versões acima) e pa	Plus (conforme versões ao ra a Prix 4 Due (conforme	cima), para a Prix 4 Plus (somente para versões acima).

Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.

1. Execute o instalador do programa e após a instalação, será aberto o menu Configuração de loja do MGV6





2. Preencha os campos conforme exemplo abaixo.

😳 Detalhes da Loja		- 🗆 🗙	
Código:	Nome da Loja: LOJA TOLEDO DO BRASIL Configurar Conexão	Rjuda	Após o preenchimento Selecione o botão:
Endereço			Configurar Conexão
MAONEL CREMONESI 1			
CEP 11030-090	Responsável GERENTE		
Telefone 11 4356- 9009	Email toledobrasil@toledobrasil.com.br	🔇 Sair	



3. No menu **Configuração de Banco de Dados** preencha as informações conforme abaixo. Em seguida clique em OK.

Configuração do Banco de Dados		
Servidor de Banco de Dados SQL:	.\SQL_TOLEDO_MGV6	1º Selecione o Servidor do
	Atualizar lista de servidores	Banco de Dados
Modo de autenticação:		
C Windows © T	oledo	20 Salaciana a ancão:
Login a ser utilizado:	sa	Toledo
Senha a ser utilizada:	•••••	
Base de dados que será utilizada:	Criar nova base de dados	3º Selecione a opção:
Nome sugerido para o banco:	MGV6_0001	Criar nova base de dados
Pasta para armazenamento do arquivo de dados:		
c:\Arquivos de programas\Microsoft	SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DAT	
Pasta para armazenamento do arquiv	vo de log:	
c:\Arquivos de programas\Microsoft	SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DAT	4º Selecione a opcão:
	Cancelar OK 🔶	OK



- 4. Serão exibidas algumas telas de criação do banco de dados
- 5. Após a criação clique no botão "Salvar" na tela de "Detalhes da loja".

Detalhes da Lo	oja	
Código 01	Nome da Loja SUPERMERCADO TOLEDO	
Endereço		
IRUA TOLED	0, 411	
CEP	Responsável	
00000-000	LUIZ	
Telefone 11 1234-1234	Email	🚫 Sair



6. Clique em "Sair" na tela de "Configuração de lojas MGV 6"

📶 Configuraç	ão de lojas do MG¥ 6	_ 🗆 🗵
Código	Nome da Loja	Adicionar
01	SUPERMERCADO TOLEDO	
		Remover
		🅎 Alterar
		🙆 Sair
Quantidade de l	ojas cadastradas: 1	



7. Será aberto automaticamente o **"Assistente de Configuração do MGV 6"**, clique em **"Próximo"**





8. Clique em "Criar uma Nova Configuração"

Configurando Loja: - LOJA TOLEDO DO BRASIL		
Escolha uma opção para iniciar a	l configuração	
As opções abaixo permitem criar uma n carregar uma configuração existente. Selecione abaixo a opção desejada.	nova configuração para o MGV 6 ou Assistente avançado Statuto Utilizar Configuração Existente	
	Criar uma Nova Configuração	
👔 Ajuda	🗢 Anterior Próximo 🖘 🔇 Cancelar	



9. Clique em "Hardware"

Configurando Loja: - LOJA TOLEDO DO BRASIL Configuração do Hardware Através desta opção é possível configurar os hardwares e timeouts que serão utilizados no MGV 6. Clique na opção abaixo para configurar. Hardware 🕜 Ajuda 🙆 Cancelar Próximo 🔿 Anterior



10. Realize as configurações conforme necessário e clique em "Salvar":



Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.

10b. Caso seja necessária a utilização do gerenciador de rede, deve-se marcar a opção de "Utiliza Gerenciador" e selecione a porta serial:

Configuração dos hardwares	
Geral Computador responsável pelo Controle da Comunicação CE085	📄 Salvar
Comunicação Serial RS-485 ✓ Utiliza Gerenciador de Rede Porta serial para comunicação com o Gerenciador de Rede COM1 Testar	
Comunicação Ethernet / Wi-Fi Computador responsável pelo Gerenciador WEB CE085]
	🚫 Sair



11. Após a configuração de hardware, clique em "Próximo"

Configurando Loja: - SUPERMERCADO TOLEDO	
Configuração do Hardware	
Através desta opção é possível configurar o	os hardwares e timeouts que
serao utilizados no MGV 6. Clique na opção abaixo para configurar.	
₩	🖉 Item Configurado!
	Hardware
\$	Anterior Próximo 🔿 🙆 Cancelar



12. Clique em "Políticas de Segurança"

Configurando Loja: - SUPERMERCADO TOLEDO
Políticas de Segurança
Através desta opção é possível configurar a política de segurança do MGV 6.
Clique na opçao abaixo para configurar.
📡 Políticas de Segurança
🗢 Anterior 🛛 Próximo 🧇 🚫 Cancelar



13. Clique no botão "Salvar"

Políticas de Segurança		
Controle de Acesso do MGV 6 Utiliza o Controle de Acesso Se não ativado, o acesso ao cadastro e a configuração do MGV estarão abertos para qualquer usuário.	Data de alteração 05/12/2012 - 10:17	📄 Salvar 🔌 Padrão
Exibir opções avançadas		🚫 Sair

A opção "Políticas de segurança" permite ao usuário **configurar o controle de acesso ao software MGV 6**, oferecendo diversas opções de configuração.

Entre outras opções, é possível habilitar ou desabilitar o controle de acesso às balanças da rede, **permitindo ou restringindo o acesso ao cadastro de itens nas balanças** ou operações referentes a alterações de datas (embalagem e validade).



14. Após a configuração, clique em "Próximo"

Configurando Loja: - SUPERMERCADO TOLEDO
Políticas de Segurança
Através desta opção é possível configurar a política de segurança do MGV 6.
Clique na opçao abaixo para configurar.
🎸 Item Configurado!
R Políticas de Segurança



15. Clique em "Selecionar etiquetas"

Configurando Loja: - SUPERMERCADO TOLEDO
Etiquetas associadas a loja
Através desta opção é possível definir quais serão as etiquetas utilizadas
Clique na opção abaixo para configurar.
Selecionar etiquetas
🗢 Anterior 🛛 Próximo 🧇 😣 Cancelar



16. Nesta tela selecione o modelo da balança, se necessário utilize o filtro para detalhar a busca por etiquetas, selecione a etiqueta desejada e clique no botão "**OK**".

Etiquetas da Loja							
Opções de Filtro:				Primária Derivada	1		
Modelo de Balanca:	Prix 5 Plus	▼ Número:	Titro avancado	Information	n noñes de F	tiousts: ET 411 (40 Ou 40mm)	
				Inion	mações da c	nqueta. E 1-411 (40,0X 401111)	
				Descritivo:		1 linha(s) com 20 caracter(es) cada.	
ET-410 (60,0x 60mm)		ET-456 (60,0x 70mm)	ET-514 (60,	Informação Extra:		Não utilizado	_
ET-411 (40,0x 40mm)		ET-457 (60,0x 90mm)	ET-515 (40,	Texto Genérico:		6 linha(s) com 38 caracter(es) cada.	
ET-415 (60,0x 55mm)		ET-458 (60,0x, 70mm)	L ET-516 (40,	Fornecedor:		Não utilizado	
ET 416 (60,0x 33mm)		ET 403 (60,0x comm)	ET-517 (40,	Fracionador:		Não utilizado	
ET-418 (60.0x 65mm)		ET-461 (60.0x 110mm)	ET-519(60,	Conservação:		Não utilizado	
ET-419 (60.0x 60mm)		ET-462 (60.0x 50mm)	ET-520 (40.	Campo Extra 1:		Não utilizado	_
ET-421 (60,0x 45mm)		ET-465 (60,0x 50/80mm)	ET-521 (40,	Campo Extra 2		Não utilizado	_
ET-422 (60,0x 75mm)		ET-467 (60,0x 75mm)	ET-522 (60,	Tipo de Etiqueta:		Primária com derivação	_
ET-423 (59,5x 45/75m	m)	ET-468 (60,0x 75mm)	🔲 ET-523 (40,	Imprime hora:		Não	_
ET-425 (59,5x 45/60/9	90mm)	ET-469 (60,0x 75mm)	ET-524 (60,	Imprime den artamanta:		Não	_
ET-426 (60,0x 45mm)	Durali	ET-4/0 (60,0x 115mm)	ET-525 (60,	Impline departamento.		Nau Nau	_
ET-427 (59,5x 45mm) -	· Dupla	ET 472 (60.0x 75mm)	ET-526 (60,	Imprime endereço:		Nao	_
ET-428 (40x30 / 60x70	linn)	ET-472 (60.0x 75000)	ET-527 (60,	Imprime lote:		Nao	_
ET-420 (40x007 00x10	Dunla	ET-475 (60.0x 100mm)	ET-529 (60,	Possui informação nutricional:		Não	_
ET-431 (40x30 / 60x70	mm)		Não				
ET-432 (40x30 / 60x70	lmm)	ET-478 (60,0x 45/110/125mm)	🗆 ET-531 (60,	j Imagem de Item: Não		Não	
ET-433 (60,0x 45mm) -	Dupla	ET-479 (60,0x 40/70mm)	ET-532 (60,	, Imagem de Rodapé: Não		Não	
ET-434 (60,0x 40mm)		ET-480 (60,0x 90mm)	🔲 ET-533 (60,				
ET-435 (60,0x 80mm)		ET-481 (60,0x 100mm)	ET-534 (60,	DE	00017		
ET-436 (60,0x 45/110/	/125mm]	ET-482 (60,0x 60/100mm)	ET-535 (60,	DE	SCRI	IVU - LINHA 1	
ET-437 (60,0x 100mm)		ET 483 (40,0x, 30/60 x 45/95mm)	ET-536 (60,	DATA:	07/11/0	7 VALIDADE: 21/11/07	
ET-438 (60,0x 30000)		ET-464 (40,0x 30760 x 45775mm)	ET-537 (60,	TA	ARA	: 0.010kg(T)	
ET-440 (60.0x 95mm)		ET-486 (60 0x110mm)	ET-539(60)	DE	ESO.	1 210kg/l)	
ET-441 (60.0x 35mm) -	Dupla	ET-487 (60.0x 90mm)	ET-540 (60.		000		
ET-442 (60,0x 65mm)		ET-490 (60,0x 90mm)	ET-541 (60,	PI	RECOR	J KS: 9,90	
ET-444 (60,0x 95mm)		ET-491 (60,0x 30mm)	🗌 ET-542 (40,		TO	TAL R\$	
ET-445 (60,0x 45/110r	mm)	ET-492 (60,0x 70mm)	🗌 ET-543 (40,	_		14.00	
ET-449 (60,0x 50/100r	mm)	ET-493 (60,0x 80mm)	ET-544 (40,			11.88	
E I-450 (60,0x 95mm)		E I-494 (60,0x 110mm)	ET-545 (40,				
ET-451 (60,0x 40/70m	mj m)	ET-495 (40,0x 30/60 x 60mm)	ET-546 (60,				
ET-452 (00,0X 43/73)	mm), Dunla	ET-430 (00,0x 730mm)	ET-547 (00,				
ET-456 (40.0x 40/ 60x	: 90mm)	ET-498 (60.0x 25/50mm) - Dupla	□ ET-549 (60,				
				2	0000	10-011880-	
•			Þ				
						✓OK X Cancel	lar
Enternation after an function	FO1 EVeryter of	Frederic D					
Etiquetas disponíveis:	581 Etiquetas uti	lizadas: Z					



17. Clique no botão "Próximo"

Configurando Loja: - SUPERMERCADO TOLEDO
Etiquetas associadas a loja
Através desta opção é possível definir quais serão as etiquetas utilizadas
pelo MGV 6 na loja. Clique na opcão abaixo para configurar.
🏏 Item Configurado!
Selecionar etiquetas
Anterior Próximo 💠 😣 Cancelar



18. Clique em "Lojas"

Configurando Loja: - SUPERMERCADO TOLEDO			
Configuração de Lojas			
Através desta opção é possível configurar os departamentos e balanças do			
MGV 6 Clique na opção abaixo para configurar.			
🗢 Anterior 🛛 Próximo 🔿 🔇 Cancelar			



19. Realize o cadastro do departamento

epartamento
Procurar Dusca
Data de alteração 02/08/2012 - 16:05 Salvar Salvar Securir Se



20. Realize o cadastro da balança, seguindo os passos abaixo:

	Cadastro da Loja				
Passo 02	Nº da balança no MGV 6:		er Procurar	D Busca	
Passo 03	Nº da balança no MGV 6:	01 🔽 Ativa	Data de alteração: 05/12/2012 - 10:57	0	
Passo 04	Departamento:	01 - GERAL	🏠 Departamento 🔥 Departamentos associados	GD	Passo 09
Passo 05	Modelo da balança:	Prix 5 Plus		🔒 Salvar	- Desce 04
Passous	 Meio de comunicação: 	Wi-Fi		🕞 Incluir 🕇	Passo 01
Passo 06	— Endereço IP da balança:	192.168.110.221		🔒 Excluir	
	Compo do observação:	🔊 Verificar balança		🔁 Ignorar	
	Campo de observação.			Copiar 📄	
Passo 07	🗕 Etiqueta selecionada:	ET-411 (40,0x 40mm)	📺 Etiqueta		
Passo 08	Configuração:	1	🤭 Configuração		
	🗖 Exibir opções avançadas			🚫 Sair	
	Quantidade de registros cadastrad	dos: 0			



- Passo 01: Clique no botão "Incluir" para iniciar o cadastro da balança;
- Passo 02: Insira o endereço da balança;
- Passo 03: Selecione o departamento (processo realizado no item 19);
- Passo 04: Selecione o modelo da balança que será cadastrada;
- Passo 05: Selecione o tipo de comunicação da balança;
- Passo 06: Caso a balança seja Ethernet ou Wi-Fi, insira o endereço IP da balança;
- Passo 07: Selecione a etiqueta a ser utilizada (processo realizado no item 15);
- Passo 08: Selecione a configuração 01;
- Passo 09: Clique no botão "Salvar".



21. Após o cadastro da balança, é possível realizar o teste de comunicação clicando no botão "Verificar balança".

Cadastro da Loja			
№ da balança no MGV 6:		👷 Procurar	🔎 Busca
Nº da balança no MGV 6:	1 🗹 Ativa	Data de alteração: 05/12/2012 - 12:07	
Departamento:	01 - GERAL	🔥 Departamento 🤼 Departamentos associados	6 0
Modelo da balança:	Prix 5 Plus 💌		🔚 Salvar
Meio de comunicação:	Wi-Fi 💌		🔒 Incluir
Endereço IP da balança:	192.168.110.221		🔒 Excluir
Campo de observação:	Strificar balança		🔁 Ignorar
Etiqueta selecionada:	ET-411 (40,0x 40mm)	📷 Etiqueta	
Configuração:	1	🎯 Configuração	
🗖 Exibir opções avançadas			🚫 Sair
Quantidade de registros cadastra	idos: 1		



22. As mensagens que podem ser apresentadas são:

"Sucesso na verificação do estado"

Significa que a balanca está comunicando e as configurações estão corretas.

"A balança não respondeu ao pedido de conexão" Significa que a balança não está comunicando com o MGV 6. Favor verificar as conexões e as configurações de rede do computador e da balança.

"O modelo de balança selecionado está incorreto. Ele foi ajustado automaticamente para:" Significa que a balança está comunicando, porem, o modelo de balança selecionado no cadastro está incorreto. O MGV 6 irá corrigir o cadastro da balança automaticamente.



23. Clique no botão "Próximo"

Configurando Loja: - SUPERMERCADO TOLEDO
Configuração de Lojas
Através desta opção é possível configurar os departamentos e balanças do
Clique na opção abaixo para configurar.
V Item Configurado!
🤝 Lojas



24. Para finalizar a configuração clique no botão "Aplicar a Configuração selecionada"





25. Caso necessite refazer a configuração através do assistente, acesse o MGV 6, clique no **"Painel de Controle"** e na opção **"Assistente de Configuração do MGV 6"**



