

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA SINTAXE DO ARQUIVO SMK V1.6

Tecla	Representação	Tecla	Representação
ESPAÇO	()SPC	0 INS	()P0
A	()A	1 END	()P1
B	()B	2 Seta p/ baixo	()P2
C	()C	3 PG DN	()P3
Ç	()CEDILHA	4 Seta Esquerda	()P4
D	()D	5	()P5
E	()E	6 Seta Direita	()P6
F	()F	7 HOME	()P7
G	()G	8 Seta p/ cima	()P8
H	()H	9 Pg Up	()P9
I	()I	/	()P/
J	()J	*	()P*
K	()K	-	()P-
L	()L	+	()P+
M	()M	,	()P.
N	()N	, DEL	()PDEL
O	()O		
P	()P	INSERT	()INS
Q	()Q	HOME	()HOME
R	()R	PAGE UP	()PGUP
S	()S	DELETE	()DEL
T	()T	END	()END
U	()U	PAGE DOWN	()PGDN
V	()V		
W	()W	CAPS LOCK	()CAPS
X	()X	NUM LOCK	()NUM
Y	()Y	SCROLL LOCK	()SCRL
Z	()Z		
		SHIFT	()SHIFT
0)	()0 (S))	CTRL	()CTRL
00	()00	ALT	()ALT
000	()000	ALT GR	()ALT_R
1 !	()1 (S)!		
2 @	()2 (S)@	SETA P/ CIMA	()UP
3 #	()3 (S)#	SETA P/ BAIXO	()DOWN
4 \$	()4 (S)\$	SETA ESQUERDA	()LEFT OU ()<-
5 %	()5 (S)%	SETA DIREITA	() RIGHT OU ()->
6 “	()6 (S)”		
7 &	()7 (S)&	BACKSPACE	()BS
8 *	()8 (S)*	TAB	()TAB
9 (()9 (S)(ENTER	()ENTER
F1	()F1	' “	()APOST OU (S)”
F2	()F2	' `	()AGUDO OU (S)GRAVE
F3	()F3	[{	()[(S){
F4	()F4] }	()] (S)}
F5	()F5	, <	() , (S)<
F6	()F6	. >	() . (S)>
F7	()F7	; :	() ; (S):
F8	()F8	/ ?	() / (S)?
F9	()F9	\	() \ (S)
F10	()F10	~ ^	() ~ (S)^
F11	()F11	- _	() - (S)_
F12	()F12	= +	() = (S)+
		PAUSE BREAK	Não implementado
PAGE	()PAGE ou (b)PAGE	PRINT SCREEN	Não implementado
	NULL	Escape	()ESC

DIRETIVAS		
&PS2	Compilação PS2	-Interface PS2
&PS2_EMUL	Compilação PS2_EMUL	-Interface Serial/Usb
&USB	= &PS2_EMUL	
&ASCII	Compilação ASCII + VT100	-Interface Serial/Usb
&TCP_IP	Compilação PS2_EMUL	-Interface Ethernet
&TCP_IP2	Compilação ASCII + VT100	-Interface Ethernet
&ABNT	Seleciona scan code ABNT	
&INGLES	Seleciona scan code inglês	
&PAGE2	Início de definições da pagina 2	
&DELAY	Tempo de espera entre caracteres	
&GREET	Define mensagem de saudação	
&SCAN	Define ID do scan do usuário	
&CAPS_ON	Liga Caps_lock	
&CAPS_OFF	Desliga Caps_lock	
&NUM_ON	Liga Num_lock	
&NUM_OFF	Desliga Num_lock	
&SCRL_ON	Liga Scroll_lock	
&SCRL_OFF	Desliga Scroll_lock	
&M2S	Programa delimitador inicial da trilha 2	
&M2M	Programa delimitador intermediário da trilha 2	
&M2E	Programa delimitador final da trilha 2	
&M1S	Programa delimitador inicial da trilha 1	
&M1E	Programa delimitador final da trilha 1	
&MR	Programa código de erro de leitura	
&M2D0	Programa default 0 da trilha 2 -> ^Aç = :^B enter	
&M2D1	Programa default 1 da trilha 2 -> ç = : enter	
&M2D2	Programa default 2 da trilha 2 -> [=] enter	
&M1D0	Programa default 0 da trilha 1 -> % :	

EXEMPLOS DE COMBINAÇÕES DE TECLAS E DEFINIÇÕES	
CTRL A	(C)A
CTRL ALT DEL	(CA)DEL
CTRL F1	(C)F1
SHIFT A	(S)A
SHIFT 2	(S)@
SHIFT ALT B	(SA)B
ALT A	(A)A
PARA ENVIAR UMA FRASE DE ATÉ 63 CARACTERES NA MESMA TECLA	(\$)SKO44 SMAK TECLADOS
ALT F4	(A)F4
TECLA DE PAGINAÇÃO	()PAGE
ENTER DUPLO	()ENTER
	()NULL
PARA DEFINIR TECLADO ABNT	&ABNT
PARA DEFINIR TECLADO INGLES	&INGLES